

## UK Installation instructions

### EXTERNAL CORD MANAGEMENT SYSTEM (EZEWS 01)

The EasyMount External Cord Management System is the simple solution for concealing and grouping the variety of cords attached to your television monitor.


#### BEFORE YOU BEGIN

- Caution : To prevent damage to the External Cord Management Kit or to the equipment that is attached to it, please follow the instructions carefully.
- When painting the External Wall Cord Management Kit, please paint and allow to completely dry BEFORE installation on a wall. This will allow for the most professional results without drips and runs.


#### TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION

- Phillips Screwdriver

#### STEP 1 :




If you have an EasyMount™ Fixed Wall Mount (EZFW) or any other similar mount then use the 4" Flat Cord Cover to begin installation. Before you begin installing the External Cord Management System, you must determine which piece is best to attach.



If you have an EasyMount™ Swivel/Tilt (EZSJ), Swivel/Tilt/Extend (EZDJ) Wall Mount or any other similar mount then use the 4" Rounded Cord Cover to begin installation.

\*\*It is recommended to get a person to dismount and hold the television while fastening the pan screws into the wall.



#### STEP 2 :




After determining which piece fits your needs, place the cord cover over your cord(s) and use a Phillips screwdriver to fasten 4 pan screws into the initial first piece. Make sure that the cord cover is in a perfectly vertical position prior to attaching the pan screws. We recommend using a level, or measuring 2 points equal distance from the corner of the room. This will allow the cord cover to be straight when all segments are attached. You may want to use the nail included in the kit to begin a basic hole before fastening the Pan Screws. Do not overtighten screws.

#### STEP 3 :



Slide the lip of a 8" Cord Cover piece inside of the initial 4" Flat or 4" Rounded Cord Cover (Diagram 1). Utilize a nail to start the hole allowing you to more easily fasten 2 pan screws into the bottom of the 8" Cord Cover piece (Diagram 2). After the screws are fastened, attach another 8" Cord Cover piece and repeat until cords are covered. Do not overtighten screws.



Side View

www.EasyMount.net  
1-888-229-1459  
©2005 EasyMount  
Patents Pending

2005 Market Link USA, Inc., All rights reserved EasyMount, the EasyMount design, and other related logos are trademarks of Market Link USA, Inc.

## E Instrucciones de instalación

### SISTEMA DE ALMACENAJE DE CABLES EXTERNOS (EZEWS 01)

El Sistema de Almacenaje de Cables Externos de EasyMount es la solución más sencilla para ocultar y guardar el conjunto de cables que hay conectados al monitor del televisor.


#### ANTES DE EMPEZAR

- Precaución : Para evitar daños en el Kit de Almacenaje de Cables Externos o el equipo que hay conectado, siga las instrucciones con mucha atención.
- En el momento de pintar el Kit de Almacenaje de Cables de la Pared Externos, pinte y espere hasta que se seque completamente ANTES de instalarlo en la pared. De este modo obtendrá mejores resultados sin gotas ni manchas.


#### HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN

- Destornillador Phillips (de estrella)

#### PASO 1 :




Si tiene un Soporte de Pared Fijo EasyMount™ (EZFW) o cualquier otro soporte, utilice la Tapa para Cables Plana de 10,20 cm para empezar la instalación. Antes de empezar con la instalación del Sistema de Almacenaje de Cables Externos, debe decidir cuál va a ser la mejor pieza para el soporte.



Si tiene un Soporte de Pared Giratorio/Inclinable (EZSJ), Giratorio/Inclinable/Extensible (EZDJ) EasyMount™ o cualquier otro soporte, utilice la Tapa para Cables Redondeada de 10,20 cm para empezar la instalación.

\*\* Se recomienda que una persona desmonte y sujete la televisión mientras otra atornilla los tornillos de estrella en la pared.



#### PASO 2 :



Tras decidir cuál es la pieza que le conviene, coloque la tapa para cables por encima del cable o de los cables y use un destornillador Phillips para atornillar 4 tornillos de estrella en la primera pieza. Asegúrese de que la tapa para cables está en posición vertical antes de atornillar los tornillos de estrella. Se recomienda usar un nivel o medir 2 puntos a la misma distancia desde una esquina de la habitación. Esto asegurará que la tapa para cables esté recta cuando se conecten todos los segmentos. Puede usar el clavo incluido en el kit para marcar el sitio donde va a atornillar los tornillos de estrella. No atornille demasiado fuerte los tornillos.


#### PASO 3 :



Esquema 1

Esquema 2

Deslice el borde de la Tapa para Cables de 20,30 cm dentro de la Tapa para Cables Plana de 10,20 cm o la Redondeada de 10,20 cm (Esquema 1). Utilice un clavo para marcar el sitio donde va a atornillar 2 tornillos de estrella en la parte inferior de la pieza de la Tapa para Cables de 20,30 cm (Esquema 2). Después de atornillar los tornillos, ajuste otra pieza de la Tapa para Cables de 20,30 cm y repita la operación hasta que todos los cables estén cubiertos. No atornille demasiado fuerte los tornillos.



Vista lateral

www.EasyMount.net  
1-888-229-1459  
©2005 EasyMount  
Pendiente de patentes

2005 Market Link USA, Inc., todos los derechos reservados. EasyMount, el diseño EasyMount y otros logos relacionados son marcas registradas de Market Link USA, Inc.

## F Instructions d'installation

### SYSTÈME DE GESTION DE CÂBLES EXTERNE (EZEWS 01)

Le système de gestion de câbles externe EasyMount External est la solution facile pour dissimuler et grouper les différents câbles reliés à votre écran de télévision.


#### AVANT DE COMMENCER

- Attention : pour éviter d'endommager le kit de gestion de câbles externe ou l'appareil auquel il est raccordé, veuillez vous conformer scrupuleusement aux instructions suivantes.
- Si vous peignez le kit de gestion de câbles externe, peignez-le et laissez-le sécher complètement AVANT son installation au mur. Cela vous assurera des résultats professionnels sans gouttes ni coulures de peinture.


#### OUTILLAGE REQUIS POUR L'INSTALLATION

- Tournevis Phillips

#### ÉTAPE 1 :




Si vous disposez d'un support mural fixe EasyMount™ (EZFW) ou de tout autre type de support similaire, utilisez le cache-câbles plat 4" pour commencer l'installation. Avant de commencer l'installation du système de gestion de câbles externe, vous devez déterminer la pièce adéquate à fixer.



Si vous disposez d'un support mural pivotant/inclinable EasyMount™ (EZSJ), pivotant/inclinable/ extensible (EZDJ), ou encore de tout autre type de support similaire, utilisez le cache-câbles rond 4" pour commencer l'installation.

\*\* Il est conseillé de vous faire aider par une personne pour démonter et soutenir le téléviseur lorsque vous fixez les vis à tête cylindrique dans le mur.



#### ÉTAPE 2 :



Après avoir déterminé la pièce correspondant à vos besoins, placez le cache-câbles sur vos câbles et utilisez un tournevis Phillips pour fixer les quatre vis à tête cylindrique dans la première pièce initiale. Assurez-vous que le cache-câbles se trouve en position parfaitement verticale avant de fixer les vis à tête cylindrique. Nous vous conseillons d'employer un niveau ou de mesurer deux points à égale distance de l'angle de la pièce. Cela permettra au cache-câbles d'être d'aplomb lorsque tous les segments seront fixés. Vous pouvez également utiliser le clou fourni avec le kit pour réaliser un simple orifice avant de fixer les vis à tête cylindrique. Ne serrez pas les vis de manière excessive.


#### ÉTAPE 3 :



Diagramme 1

Diagramme 2

Faites glisser la lèvres d'un cache-câbles 8" à l'intérieur du cache-câbles plat 4" ou rond 4" initial (diagramme 1). Utilisez un clou pour commencer le trou de manière à pouvoir visser plus facilement les deux vis à tête cylindrique dans la base du cache-câbles 8" (diagramme 2). Après avoir fixé les vis, fixez un autre cache-câbles 8" et répétez l'opération jusqu'à ce que les câbles soient entièrement couverts. Ne serrez pas les vis de manière excessive.



Vue latérale

2005 Market Link USA, Inc. Tous droits réservés. EasyMount, le design EasyMount et les autres logos liés sont des marques commerciales de Market Link USA, Inc.

www.EasyMount.net  
1-888-229-1459  
©2005 EasyMount  
Brevets en instance